LCD monitor BenQ FP531, FP537s
Veľkosť obrazovky 15“
Rýchly sprievodca

Obsah balenia:
- BenQ LCD monitor
- Rýchly sprievodca
- CD ROM disk
- Napájací kábel
- Signálový kábel

Časti monitora:
Pohľad spredu

Pohľad zozadu

Pohľad zozadu (2): Umiestnenie konektorov a zásuviek

Konektor na napájací kábel Vstupný konektor

Inštalácia monitora:
Uistite sa, že je počítač a monitor vypnutý. Na inštaláciu LCD monitora nasledujte nasledujúce kroky:
1. Umiestnite monitor na plochu základne, až zapadne do správnej polohy. Mali by ste počuť zvuk - cvaknutie.
2. Pripojte k monitoru napájací kábel.

3. Pripojte k monitoru dátový (signálový) kábel.

4. Napojte druhý koniec dátového (signálového) kábla do príslušného dátového konektora vášho počítače.

5. Napojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Ovládací panel:

Na užívateľské ovládanie je určených 6 tlačidiel zahŕňajúcich "***iKey***", "**Exit**", "**Enter**", "<" a ">" a vypínač. Nasledujúce úvodné popisy sa týkajú týchto tlačidiel a vypínača

1. "**Power** - zapnutie": Na zapnutí a vypnutí monitoru.
2. "***iKey***" : Automatické nastavenie vertikálnej polohy obrazu, fázy, horizontálnej polohy obrazu a hodín obrazovej synchronizácie.
3. Tlačidlo "**Exit**": Na návrat do predchádzajúcej ponuky alebo na opustenie ponuky na obrazovke (OSD).
4. Tlačidlo "**Enter**": Na aktiváciu ponuky na obrazovke (OSD), vstup do vnorenej ponuky, na voľbu položiek na potvrdenie voľby a ako horúce tlačidlo na zámok ponuky na obrazovke (OSD).
5. Ľavé tlačidlo (Left): Na nastavenie doľava/zníženie hodnoty. Ľavé tlačidlo predstavuje horúce tlačidlo na kontrast (Contrast).
6. Pravé tlačidlo (Right): Na nastavenie doprava/zvýšenie hodnoty. Pravé tlačidlo predstavuje horúce tlačidlo na kontrast (Contrast).

Režim hlavného menu:

Ovládacie funkcie dostupné v hlavnom menu

Hlavné menu

Texty v pravom hornom rohu obrazu hlavného menu komentujú aktuálny režim.

Podmenu "Jas/kontrast (Luminance)"

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie jasu, tlačidlom “Exit” sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie kontrastu, tlačidlom “Exit” sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Podmenu Geometria (Geometry)

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie horizontálnej polohy obrazu a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie vertikálnej polohy obrazu a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie hodnoty hodín obrazu a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie fázy obrazu a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Podmenu Farby (Color)

Užívateľská predvoľba:
Užívateľ si tu môže nastaviť farebné vyváženie červenej (Red), zelenej (Green) a modrej (Blue) farby.

Podmenu OSD

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie horizontálnej polohy OSD, a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie vertikálnej polohy OSD, a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie doby zobrazenia OSD, a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Vnorená ponuka jazykov (Languages)

Vnorená ponuka vyvolania (Recall)

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na potvrdenie vyvolania pôvodného nastavenia farieb (Color Recall), a potom stlačte tlačidlo “Enter” na obnovenie pôvodného nastavenia farieb alebo stlačte tlačidlo “Exit” na návrat do predchádzajúcej ponuky.

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na potvrdenie vyvolania celkového pôvodného nastavenia (Recall All), a potom stlačte tlačidlo “Enter” na obnovenie celkového pôvodného nastavenia alebo stlačte tlačidlo “Exit” na návrat do predchádzajúcej ponuky.

Vnorená ponuka - rôzne (Miscellaneous)

Ostrosť (Sharpness):

Stlačte tlačidlo 3 alebo 4 na nastavenie stupňa ostrosti (Sharpness).